

Руководство по быстрой настройке простой авиамодели или планера с двигателем

Чтобы помочь вам извлечь максимум пользы из вашей Aurora, мы проведём с вами простую настройку стандартного спортивного самолёта. Операции, продемонстрированные в ходе этого упражнения, помогут вам узнать многие основные шаги программирования, которые требуются для большинства свойств Aurora.

Замечание: Если вы настраиваете планер с двигателем или без, учтите, что мы будем программировать вашу модель через меню ACRO в качестве примера. Позже вы изучите функции меню GLID.

Обозначение каналов приёмника:

Простая авиамодель с двигателем и одним или двумя серво элеронов.

#1 Элерон #2 Руль высоты #3 Газ #4 Руль направления #5 Второй элерон (если он есть)

Простой двухканальный планер без двигателя.

#1 Элерон (подключите серво руля направления или элерона к Кан.1)

#2 Руль высоты

После установки серво и аксессуаров на вашу модель выполните следующие шаги для настройки вашего первого самолёта.

Внимание: Из соображений безопасности во время этого упражнения по настройке с использованием авиамодели с электродвигателем снимите с неё пропеллер.

Программирование в системном меню

1. Включите передатчик; не включайте питание модели.

2. Первый экран – опция ведения передачи. Выберите «No».

3. Это базовый экран; выберите иконку с гаечным ключом, чтобы попасть в меню «Система».

4. Обратите внимание на варианты, которые предлагаются в меню системы. Выберите «MDL Sel»



Model-1 NORMAL		86%	
[NONAME-1]	ПП	aFHSS 幽	INTEG-T 04:52:17
			TIMER 1 (DOWN) 0:00 TIMER 2 (DOWN) 0:00

System Hodel Custom 📲			
(MDL Sel.)	MDL Type)	Timer	Channe1
TrimStep	Trainer	Sensor	Power
MODE	Info.		

5. В экране выбора модели нажмите «New».

[Model Select] MODEL-1		lew 🔵 📲
1.ACRO:NONAME-1		Copy
		Reset
	÷	(Rename)

Замечание: Мы программируем новую модель в ячейке памяти номер 2, а не модель в ячейке номер 1.

Для пользы упражнения нам понадобится пустая ячейка памяти, без готовой программы.

6. Выберите «Yes», чтобы подтвердить выбор новой модели.

[Model	Select] MODEL	1 ->	MODEL-2
	Model	Change	To New	Model
		(Yes)	No	

7. В меню названия модели задайте имя вашей модели, используя клавиатуру.

а. Нажмите «Shift», чтобы увидеть остальные буквы.

b. По окончании ввода нажмите «Enter».

[Model Name]	(ESC)
Mode1-2 : NONAHE-2	
	<u>p)(Shift</u>)
	Enter (Del)
(Z)(X)(C)(V)(D)(N)(M)(Space	e J(CapsLock)

8. Здесь, в окне опции ведения передачи, нажмите «No». Мы пока не хотим передавать сигнал.

9. Теперь вы находитесь в экране типа модели, где мы выбираем ACRO (иконка с изображением самолёта слева).

10. Подтвердите выбор ACRO, нажав «Yes» в этом окне.

11. В этом экране мы сообщаем передатчику, какой тип крыла у вашей модели.

а. Для нашей модели, используемой в качестве

примера, вы должны выбрать, сколько серво на её

крыльях, и чем они управляют. Выберите «1AILE», если у вас одно серво управляет обоими элеронами или «2AILE», если у вас два серво элеронов.

b. Затем нажмите иконку «SET».

Замечание: В верхнем правом углу этого экрана есть иконка с надписью «1/2». Это значит, что в этом меню две страницы. Нажмите на иконку «1/2», и обратите внимание, что на второй странице

	Tes NO	
[Wing Type]		1/2 +0
1AILE	1AILE+1FLAP	1AILE+2FLAP
2AILE	2AILE+1FLAP	2AILE+2FLAP

SET

Select To ACRO

2.ACR0:NONAME-2	AFH55
Please check frequency	NORMAL
Transmit?	ATITEC
Yes No	



[Model Type]

предлагается даже больше типов крыла на выбор. Многие меню функций будут иметь более одной страницы; проверяйте, нет ли на экране иконки с надписью «1/2» или другим дробным значением.

Замечание: В зависимости от того, что вы выберете в этом и следующем меню, радиосистема автоматически оптимизирует функции под ваш выбор. Другими словами, если вы выберете тип крыла без закрылков, у вас не появится функции управления закрылками в этой ячейке памяти.

- 12. Теперь выберите тип хвоста вашей модели.
- а. Выберите «Normal».
- b. Опять нажмите «SET».



- 13. В экране типа двигателя:
- а. Выберите «Single Engine» («Один двигатель»).
- b. Нажмите «SET».

[Engine Type]		•Ø
Single Engine	Dual Engine	
	(SE	T

Do you have a Retracts?

Do you have a Airbrake?

Yes

Yes

No

No

•

•

[Retracts]

[Airbrake]

- 14. Убираемые шасси? Нажмите «No».
- 15. Воздушные тормоза? Нажмите «No».
- 16. Контроль топлива? Нажмите «No».

17. Отлично. Здесь показаны обозначения каналов радиоприёмника, выбранные для вас. Они должны соответствовать правильным. Выберите «Yes».

 Это – функции управления, которые радиосистема выбрала для вас. С ними всё должно быть в порядке.
 Выберите иконку «назад (Выход)» в верхнем правом углу экрана.

19. Это экран типа модели, показывающий функции,

[Fuel Mixtu	re]	+ þ
	Do you have	а
F	uel Mixture Co	ntrol?
	Yes	
[Channel Fu	nction]	
Ch1 AILE: J1	045 AUX1:NULL	GALAUX5:NULL
Che ELEV: J3	ON AUX2:NULL	0
Cha THRO: J2	on AUX3:NULL	Sure?
Ch4 RUDD: J4	M AUX4:NULL	Yes No
[Channel Fu	nction]	+ 🗊
Ch1 AILE: J1	os AUX1:NULL	AUX5:NULL
Che ELEV: J3	ON AUX2:NULL	
CN3 THRO: J2	on AUX3:NULL	
Ch4 RHDD: .14	os AUX4:NULL	SEL.

[Model Type	e]		•
Mode1	Wing	Tail	-
	1AILE	Normal	DI
	NONE		

которые мы выбрали. Выберите иконку «назад (Выход)» в верхнем правом углу экрана.

20. Теперь мы вернулись обратно в экран выбора модели. Выйдите из него с помощью иконки «назад(Выход)».

21. Назад к страничке меню системы – ещё раз нажмите «назад(Выход)».

[Model Select] MODEL-2	(New) 🕨	¢
1.ACRO:NONAHE-1	🕈 Сору)
2.HCRU:NUNHME-2	Reset)
	Rename)

System Hodel Custom			•
MDL Sel. MDL Type)	Timer	(Channe)	\Box
TrimStep Trainer	Sensor	Power	
MODE Info.			

Mode1-2 NORMAL [NONAME-2]	ПП	86% RFHSS 时	INTEG-T D4-52-17
			TIMER 1 (DOWN) 0:00 TIMER 2 (DOWN) 0:00

22. Здесь, в базовом экране, сделайте перерыв, выключите передатчик и подготовьте модель к настройке.

Меню программирования модели

Итак, вы готовы? Вы полностью подготовили модель к программированию? Тогда поехали!

23. Включите передатчик, выберите «Yes» для передачи сигнала.

24. В базовом экране давайте выберем некоторые функции модели, нажав на иконку с самолётом в нижнем левом углу экрана.



Подсказка: Запирание газа

Свойство Aurora "Запирание газа" может быть активировано, когда передатчик передаёт сигнал. Мы рекомендуем вам использовать запирание газа в качестве меры предосторожности против внезапного включения газа на модели.



а. Включайте и выключайте функцию запирания газа из базового экрана, нажимая на иконку модели и удерживая её 2сек. Запирание газа включено, когда иконка "THRO Lock" появляется на экране.

25. Меню модели состоит из двух страниц, обратите внимание на иконку «1/2». Здесь есть все функции, которые Aurora может применить к нашей, довольно простой, модели.

System Hodel Cust	1/2	•	
(Reverse)(Sub-Trim)	D/R8EXP	(EP	<u>A</u>
FLT.COND AIL->RUD	T.Curve	(Thro.	Cut)
(IdleDown)(P.Mixes)	(Monitor	(S.Spe	ed)

GATAILE: NOR OS AUX1: NOR OS AUX5: NOR

•

REV

[Servo Reverse]

M2 ELEV: NOR M AUX2: NOR

ON THRO: NOR ON AUX3: NOR

GN4 RUDD: NOR GN4 AUX4: NOR

Теперь включите питание модели. Через мгновение вы получите контроль над моделью с передатчика.

26. Выберите «Reverse».

а. Подвигайте джойстиками – все ли серво движутся в правильных направлениях? Если нет – выберите канал для реверсирования и нажмите иконку «REV».

b. Нажмите «Yes», когда вас спрашивают "Sure?" («Вы уверены?»).

с. Проделывайте это до тех пор, пока все направления движения серво не будут правильными.

d. Выйдите обратно в меню модели, выбрав иконку «назад(Выход)».

27. В меню модели выберите «Sub-Trim»

Качалки вашего серво должны быть так близко к перпендикуляру, как это возможно, а управляющие поверхности максимально горизонтальны, насколько вы можете расположить их с помощью регулировки тяг.

[Sub Tr	im]				•0
ดา AILE :	0	OS AUX1:	0	04 AUX5: 0	
ON ELEV:	0	ON AUX2:	0		
CN3 THRO:	0	0-1 AUX3:	0		_
CAN RUDD:	0	oa AUX4:	0	+ RST	

Иногда можно произвести небольшие регулировки, чтобы отцентрировать управляющую поверхность, с помощью использования субтриммеров.

а. Выберите управляющую поверхность/канал, который вы хотите отрегулировать, нажав на нужную иконку.

b. Использование иконки «+ RST —» в нижнем правом углу позволяет регулировать значение по необходимости в сторону увеличения («+») или уменьшения («-»). Нажмите «RST», чтобы обнулить значение, если хотите. Вы должны видеть, как движется контрольная поверхность под влиянием изменений, которые вы задаёте иконкой «+» или «-».

с. Повторите эту процедуру для любого канала, который требует применения субтриммера.

d. Когда вы закончите, возвращайтесь в меню модели с помощью иконки «назад(Выход)».

Внимание: Меню субтриммеров – не то место, где делаются серьёзные регулировки. Любое серво, требующее регулировки, превышающей 40 шагов движения, должно быть отстроено с помощью перемещения качалки или регулировки тяги.

Замечание: Использование следующих функций не обязательно. Но в наших целях обучения мы рассмотрим их, так как они объясняют большинство фундаментальных техник программирования, доступных с Aurora. Мы крайне рекомендуем вам изучить программирование EPA, двойных расходов и экспоненты. Это будет для вас ценным уроком и даст вам базовые знания, необходимые для извлечения максимума пользы из вашей Aurora.

28. Выберите «ЕРА» из меню модели

EPA означает "end point adjustment" («выставление конечных точек»). С помощью функции EPA вы можете задавать длину хода качалки серво, уменьшая или увеличивая её. Эта функция, будучи правильно

[End Poin	nt	Adjus	tme	ent]		1/2		•
GAT ATLE	Ch2	ELEV	(h3	THRO	Ch4	RUDD	ChS	AUX1
100%	D	100%	Н	100%	L	100%	+	100%
R 100%	U	100%	L	100%	R	100%	-	100%
			+	RST				

настроенной, помогает избежать «застревания» или повреждения управляющих поверхностей авиамодели.

В нашем примере мы произведём настройку для серво элерона – Кан.1.

а. Передвиньте джойстик элерона до упора вправо. На экране должно высветиться значение R «100%».

b. Используя иконку «+ RST –», задайте подходящее значение, превышающее 100% чтобы увеличить ход качалки серво и менее 100%, чтобы уменьшить.

с. Теперь передвиньте джойстик элерона до упора влево и задайте значение хода для левой стороны.

d. Нажмите иконку со значением «100%» для любого другого канала, для которого вы хотите выставить ЕРА, и повторите шаги а-с.

е. Когда закончите, выйдите обратно в меню модели, нажав иконку «назад(Выход)».

29. В меню модели выберите «D/R&EXP»

Этот экран содержит две пропорциональные функции: двойные расходы и экспоненту. Обе функции управляются отсюда.



Использование функции двойных расходов позволяет вам выбрать переключатель, который может менять дальность хода или расстояние, на которое перемещается качалка серво, двигая управляющую поверхность.

Сперва мы продемонстрируем работу двойных расходов, а затем покажем, как программировать экспоненту.

Вот хороший пример: даже очень быстрый самолёт должен оторваться от земли и приземлиться на относительно малой скорости (по сравнению с той, с какой он в принципе может лететь на полном ходу). Для этого-то и нужны двойные расходы – это изменённые пропорции хода серво, которые можно запрограммировать и затем, используя переключатель, переключаться между ними и нормальными пропорциями.

Когда вы летите медленно, вам нужны нормальные пропорции управления, мы назовём их «большими расходами», а они, в свою очередь, в точности соответствуют тем значениям, которые вы установили, настраивая ЕРА.

Когда вы летите очень быстро, требуются небольшие, аккуратные движения управляющих поверхностей. Мы назовём их «малыми расходами».

Так как наши большие расходы уже настроены, давайте настроим малые – то есть, меньшие величины хода серво и управляющих поверхностей при тех же движениях джойстиков. Эти малые расходы могут быть активированы во время полёта с помощью выбранного переключателя.

Вот как настроить ваши элерон и руль высоты, используя двойные расходы.

а. Первая управляющая поверхность, значение для которой мы изменим, это элерон; «AILE» высвечивается как активная функция, когда мы входим в этот экран.

b. Выберите "Rate" чтобы подсветились одновременно значения «R» и «L». Это позволит вам менять значения хода серво для обеих сторон одновременно.

с. Передвиньте джойстик элерона влево, удерживайте его там и нажимайте иконку «-» до тех пор, пока значение не уменьшится до 75%.

d. Теперь выберите переключатель, который вы сможете использовать во время полёта для снижения хода элеронов до нашей настройки в 75%.

е. Нажмите иконку «NULL», чтобы выбрать переключатель для нашей функции двойных расхдов.

30. Во вспомогательном экране переключателя нажмите иконку «SEL».

Перед вами – схема раскладки переключателей
 Aurora. Вы можете назначить функцию двойных
 расходов любому переключателю из показанных.
 а. Давайте выберем переключатель "А".

b. Нажмите на иконку «назад(Выход)» дважды, чтобы попасть обратно.

32. Теперь мы опять находимся в экране «D/R&EXP». Повторите те же шаги, чтобы настроить двойные расходы для вашего руля высоты. Мы меняем параметр, для которого задаём регулировки, нажав на иконку со стрелочкой справа от «AILE». Теперь там должно быть написано «ELEV».

33. Повторите шаги 29 -31, чтобы задать значение 75%
для двойных расходов руля высоты. Выберите активацию
двойных расходов руля высоты тем же переключателем,
в данном примере «А». Убедитесь, что вы задали 75%
хода руля высоты для того же положения переключателя,
что и 75% хода элерона.

34. Использование экспоненциальных расходов
 Теперь мы можем применить к джойстикам элерона и
 руля высоты экспоненциальные расходы.
 Использование экспоненты позволяет вам «придать

форму» линейному движению управляющей

поверхности. Наша цель – смягчить движения джойстика посередине, рядом с центральной точкой, для больших расходов. Вы увидите кривую соответствующей формы, отображаемую на экране.

Использование отрицательного значения экспоненты помогает пилоту лететь более плавно при больших расходах, лучше контролируя модель. Мы применим значение -40% для экспоненты больших расходов и руля высоты, и элерона.

а. Примените экспоненту к элерону, выбрав «AILE» с помощью иконки-стрелки.

b. Установив переключатель "А" в положение, в котором он даёт нам значение 100% хода для двойных расходов (большие расходы), нажмите иконку «EXP 0%», чтобы активировать её.

с. Теперь нажимайте «-», чтобы достичь значения -40%. Посмотрите, как изменилась кривая движения серво элерона в сторону «смягчения» рядом с центральным положением джойстика элерона.

d. Перейдите к рулю высоты, нажав на иконку-стрелку справа от «AILE».

е. Повторите вышеописанные шаги, чтобы задать значение «EXPO» -40% для больших расходов.

Теперь одним переключателем вы можете задействовать либо двойные расходы, либо экспоненту для руля высоты и элеронов.

Замечание: Более продвинутые пользователи могут назначать различные значения экспоненты и двойных расходов для разных переключателей и/или при нескольких разных условиях полёта.

Теперь ваша модель должна быть готова к полёту. Проверьте дальность действия, проведите предполётную проверку и наслаждайтесь!









Руководство по быстрой настройке простой модели вертолёта

Чтобы помочь вам извлечь максимум пользы из вашей Aurora, мы покажем вам, как произвести общие настройки для простой модели вертолёта с общим шагом 120ССРМ. Операции, продемонстрированные в ходе этого упражнения, помогут вам узнать многие основные шаги программирования, которые требуются для большинства свойств Aurora.

Обозначения каналов: #1 Элерон или циклический крен #2 Руль высоты или циклический шаг #3 Газ #4 Руль направления или шаг хвостового ротора #5 Функция гироскопа #6 Общий шаг

После установки серво и аксессуаров на ваш вертолёт выполняйте следующие шаги, чтобы настроить его.

Программирование в системном меню

1. Включите передатчик; не включайте питание модели.

Внимание: Из соображений безопасности во время этого упражнения по настройке с использованием модели вертолёта с электродвигателем снимите с неё лопасти и/или отключите двигатель от регулятора скорости.

2. Первый экран – опция ведения передачи. Выберите «No».

3. Это базовый экран; выберите иконку с гаечным ключом, чтобы попасть в меню «Система».

4. Обратите внимание на варианты, которые предлагаются в меню системы. Выберите «MDL Sel»

5. В экране выбора модели нажмите «New».

1.ACRO:NONAME-1	RFHSS
Please check frequency	NORMAL
Transmit?	EC
Yes No	
Model-1 NORMAL 66%	
	TEG-1 05 35 33
	0:00
	0:00
Quetem) Model [Dustom]	- 10
	φ+-
MDL Sel. MDL Type 11mer 1 Ch	annei
TrimStep Trainer Sensor P	ower
(MODEInfo	
[Model Select] MODEL-1 [Ne	u+Ø
1.ACRU:NUNAME-1	Copy
	Reset

Замечание: Мы программируем новую модель

в ячейке памяти номер 2, а не модель в ячейке номер 1. Для пользы упражнения нам понадобится пустая ячейка памяти, без готовой программы.

6. Выберите «Yes», чтобы подтвердить выбор новой модели.

[Model Select] MODEL-1 -> MODEL-2 Model Change To New Model Yes No

ESC

7. В меню названия модели задайте имя вашей модели, используя клавиатуру.

а. Нажмите «Shift», чтобы увидеть остальные буквы.

b. По окончании ввода нажмите «Enter».

8. Здесь, в окне опции ведения передачи, нажми «No». Мы пока не хотим передавать сигнал.

9. Теперь вы находитесь в экране типа модели, где мы выбираем HELI (иконка с изображением вертолёта справа).

10. Подтвердите выбор HELI, нажав «Yes» в этом окне.

11. В этом экране мы сообщаем передатчику, какой тип автомата перекоса у вашей модели. а. Для вертолёта из нашего примера вы должны

выбрать используемый тип автомата перекоса. Обычно это 120° либо 90° ССРМ. Посмотрите

инструкцию к вашему вертолёту, чтобы выяснить, какой тип автомата перекоса в нём используется. Затем нажмите на иконку «SET».

Замечание: В верхнем правом углу этого экрана есть иконка с надписью «1/2». Это значит, что в этом меню две страницы. Нажмите на иконку «1/2», и обратите внимание, что на второй странице предлагается даже больше типов крыла на выбор. Многие меню функций будут иметь более одной страницы; проверяйте, нет ли на экране иконки с надписью «1/2» или другим дробным значением.

[Governor]

12. Гувернёр? Нажмите «No».

Замечание: В зависимости от того, что вы выберете в этом и следующем меню, радиосистема автоматически оптимизирует функции под ваш выбор



+

13. Управление топливной иглой? Нажмите «No».

[Needle Control]	+
Do you have a Needle Control?	
Yes No	



ите	2.HELI:NONAME-2	
	Please check frequency	
	Transmit?	
	Yes No	

[Model Name]

[Model Type]

Mode1-2 : NONAME-2

qwertyw

asdfgh



(z)(x)(c)(v)(b)(n)(m)(Space)(CapsLock

0

Enter



Select To HELI

14. Управление смесью? Нажмите «No».

15. Отлично. Здесь показаны обозначения каналов радиоприёмника, выбранные для вас. Они должны соответствовать правильным. Выберите «Yes».

16. Этот экран даёт вам возможность поменять функции управления. Сейчас нажмите на иконку «назад (Выход)» в верхнем правом углу экрана.

17. Это экран типа модели, показывающий функции, которые мы выбрали. Выберите иконку «назад (Выход)» в верхнем правом углу экрана.

18. Теперь мы вернулись обратно в экран выбора модели. Выйдите из него с помощью иконки «назад(Выход)».

19. Назад к страничке системного меню – ещё раз нажмите «назад(Выход)».

20. Здесь, в базовом экране, сделайте перерыв, выключите передатчик и подготовьте модель к настройке.

[Channel Function] GM1 #ILLE:J1 GM5 GYRO:NULL GM8 AUX3:NULL GM8 ELEV:J3 GM6 PITC:J2 Sure? GM8 THRO:J2 GM1 AUX1:NULL Yes GM4 RUDD:J4 GM8 AUX2:NULL Yes

Do you have a Fuel Mixture Control?

Yes

No

+3

[Fuel Mixture]

[Channel Fur	nction]	+ 🗊
Ch1 AILE: J1	CAS GYRO: NULL	ON AUX3:NULL
Che ELEV: J3	CME PITC: J2	
Ch3 THRO: J2	CM1 AUX1:NULL	
CH4 RUDD: J4	CAR AUX2:NULL	SEL.



[IIOGGT GGTGGC] HODEE E	Neu (*9
1.ACRO:NONAHE-1 2.HELT:NONAHE-2	Copy
	Reset

System Hodel Custo	m 🖡	Ģ
MDL Sel. MDL Type	Timer Channel	D
TrimStep Trainer	Sensor Power	D
MODE Info.		

Model-2 NORMAL		55%	
[NONAME-2]	ПП	REHESS 🖻	INTEG-T 05-42-42
	머님	• 🕂	0:00
			OCOCO S REMIT

Меню программирования модели

Итак, вы готовы? Вы полностью подготовили модель к программированию? Тогда поехали!

21. Включите передатчик, выберите «Yes» для передачи сигнала.

Подсказка: Запирание газа

Свойство Aurora "Запирание газа" может быть

2.HELI:NONAME-2
Please check frequency
Transmit?
Yes No

активировано, когда передатчик передаёт сигнал. Мы рекомендуем вам использовать запирание газа в качестве меры предосторожности против внезапного включения газа на модели.

Mode1-2 NORMAL	52%

а. Включайте и выключайте функцию запирания газа из базового экрана, нажимая на иконку модели и удерживая её 2сек. Запирание газа включено, когда иконка "THRO Lock" появляется на экране.

22. В базовом экране давайте выберем некоторые функции модели, нажав на иконку с вертолётом в нижнем левом углу экрана.



System Model Custom	1/2	+
(Reverse)(Sub-Trim)(D/R&EXP)	ΕP	A)
FLT.COND P.Curve T.Curve	Gyr	
T.HOLD (REVO Mix) P.Mixes	Monit	or

23. Меню модели состоит из двух страниц, обратите внимание на иконку «1/2». Здесь есть все функции, которые Aurora может применить к нашей, довольно простой, модели.

Теперь включите питание модели. Через мгновение вы получите контроль над моделью с передатчика.

Предупреждение: Если какое-нибудь из серво застревает или останавливается, выключите питание модели и исправьте ситуацию. Снимите качалки и поставьте их заново, затем отрегулируйте тяги соответственным образом.

Для настройки вашей модели мы собираемся использовать следующие функции: **Reverse (Реверсирование)** – Чтобы скорректировать направление движений серво **Sub-trims (Субтриммеры)** – Чтобы выровнять небольшие отклонения управляющих поверхностей **EPA** – Чтобы установить конечные точки хода серво в обоих направлениях **Gyro** – Программирует чувствительность гироскопа и другие функции **Pitch Curve (Кривая шага)** – Отстройка кривой общего шага для лучшей производительности **Throttle Curve (Кривая газа)** – Отстройка кривой газа для лучшей производительности **D/R&EXP** – Функция настройки двойных расходов и/или экспоненты

Конечно, есть много других функций, которые вы можете захотеть испробовать, но в нашем примере давайте использовать те, что мы предложили, для первичной настройки модели.

24. Выберите «Reverse» в меню модели.

а. Подвигайте джойстиками – все ли серво движутся в правильных направлениях? Если нет – выберите канал для реверсирования и нажмите иконку «REV».

[Servo Reverse]							-
Ch 1	AILE:	NOR	Ch5 GYRO:	NOR	CN3 AUX3:	NOR	-
Ch2	ELEV:	NOR	Che PITC:	NOR			
Ch3	THRO:	NOR	Ch1 AUX1:	NOR			
Ch4	RUDD:	NOR	CM AUX2:	NOR	R	EV.	

b. Нажмите «Yes», когда вас спрашивают "Sure?" («Вы уверены?»).

- с. Проделывайте это до тех пор, пока все направления движения серво не будут правильными.
- d. Выйдите обратно в меню модели, выбрав иконку «назад(Выход)».

25. В меню модели выберите «Sub-Trim»

Обыкновенно, за несколькими исключениями (обычно это серво общего шага при «нормальной» кривой и серво газа в калильных или ДВС-авиамоделях), качалки ваших серво должны быть настолько перпендикулярны, насколько это возможно, а управляющие поверхности так близки к горизонтали, как

вы только сможете их расположить, регулируя тяги. Иногда могут потребоваться небольшие корректировки для центрирования управляющих поверхностей, для которых используется функция субтриммеров.

а. Выберите управляющую поверхность/канал, который вы хотите отрегулировать, нажав на нужную иконку.

b. Использование иконки «+ RST –» в нижнем

[Sub Trim] Chi ATLE: 0 Chi GYRO: 0 Chi AUX3: 0 Chi ELEV: 0 Chi PITC: 0 Chi THRO: 0 Chi AUX1: 0 Chi RUDD: 0 Chi AUX2: 0 + RST -

правом углу позволяет регулировать значение по необходимости в сторону увеличения («+») или уменьшения («-»). Нажмите «RST», чтобы обнулить значение, если хотите. Вы должны видеть, как движется контрольная поверхность под влиянием изменений, которые вы задаёте иконкой «+» или «-». с. Повторите эту процедуру для любого канала, который требует применения субтриммера.

d. Когда вы закончите, возвращайтесь в меню модели с помощью иконки «назад(Выход)».

Внимание: Меню субтриммеров – не то место, где делаются серьёзные регулировки. Любое серво, требующее регулировки, превышающей 40 шагов движения, должно быть отстроено с помощью перемещения качалки или регулировки тяги.

26. Выберите «ЕРА» из меню модели ЕРА означает "end point adjustment" («выставление конечных точек»). С помощью функции ЕРА вы можете задавать длину хода качалки серво, уменьшая или увеличивая её. Эта

[End Point	t Adjustment]	1/2	+ 🗊
Ch1 AILE C	CN2 ELEV ON3 THRO	CAN RUDD	CAS GYRO
L 100%	D 100% H 100%	L 100%	+ 100%
R 100% I	U 100% L 100%	R 100%	- 100%
	+ RST	B	

функция, будучи правильно настроенной, помогает избежать «застревания» или повреждения управляющих поверхностей вертолёта.

В нашем примере мы будем производить настройку на шестом канале, канале шага, чтобы помочь вам задать конечные точки для общего шага.

Внимание: Когда вы производите эти фундаментальные регулировки, лопасти должны быть на вертолёте, и вы должны использовать угломер для правильного выставления конечных точек шага согласно спецификации вашей модели. Убедитесь, что двигатель отключён (если у вас электромодель), чтобы предотвратить травму.

а. Нажмите на иконку «1/2», чтобы открыть вторую страницу меню «ЕРА».

b. Подвигайте джойстик газа вверх-вниз, чтобы увидеть, как изменяется значение подсвеченных «Н» и «L». Когда джойстик в положении полного хода (до упора вверху), нам нужен полный общий шаг (вверх). Должно высветиться «Н 100%».

Внимание:Именно в этой точке вы можете определить, что ваши тяги общего шага нуждаются в механической регулировке, чтобы достичь значений отрицательного и положительного углов шага, заявленных в спецификации производителя.

с. Используя иконку «+ RST –», задайте требуемое значение, превышающее 100%, чтобы увеличить ход, или меньше 100%, чтобы внизить ход серво.

d. Теперь передвиньте джойстик газа до упора вниз в точку малого газа/малого общего шага и задайте значения для этого положения.

е. Повторите эти шаги для всех каналов, на которых вы хотите выставить ЕРА.

f. Когда вы закончите, вернитесь в меню модели, нажав на иконку «назад(Выход)».

Подсказка: ЕРА – это удобная функция для регулировки точек тяг большого и малого газа в калильных вертолётах.

27. Функции гироскопа

Так как существует множество типов гироскопов с разнообразными функциями, здесь нам придётся отослать вас к полной инструкции по использованию Aurora. Вернитесь к следующему пункту этого руководства, когда изучите функцию гироскопа.

28. Настройка кривых шага и газа

Настройка кривых шага и газа для максимизации производительности вашего вертолёта может быть растянутым по времени процессом, требующим терпения и некоторого опыта.

Хорошая новость заключается в том, что предустановленная линейная кривая уже запрограммирована в системе радиоуправления, и вам может не потребоваться настройка этой кривой, чтобы успешно летать на вашем вертолёте.

Если вам нужно или вы хотите настроить кривую либо шага, либо газа, мы перенаправляем вас к основной инструкции Aurora, чтобы вы разобрались, как ими манипулировать.

29. Выберите «D/R&EXP» из основного меню. Этот экран содержит и меню двойных расходов, и меню экспоненты.



Использование экспоненты.

Использование экспоненты позволяет вам «придать форму» линейному движению управляющей поверхности. Наша цель – смягчить движения джойстика посередине, рядом с центральной точкой, для элерона (крена) или руля высоты (шага). Вы увидите кривую соответствующей формы, отображаемую на

экране. Использование отрицательного значения экспоненты помогает пилоту лететь более плавно, лучше контролируя модель.

а. Нажмите на иконку «EXP 0%», чтобы активировать её.

b. Теперь нажимайте «-», чтобы достичь значения -40%.
Посмотрите, как изменилась кривая движения серво
элерона или крена в сторону «смягчения» рядом с
центральным положением джойстика элерона.
с. Нажмите на иконку «NULL», чтобы выбрать

переключатель для нашей функции экспоненты циклического шага.

30. Во вспомогательном экране переключателя нажмите иконку «SEL».







31. Перед вами – схема раскладки переключателей Aurora. Вы можете назначить функцию экспоненты для «AILE» любому переключателю из показанных. Затем нажмите на иконку «назад(Выход)».



а. Давайте выберем переключатель "А".

b. Нажмите на иконку «назад(Выход)» дважды, чтобы попасть обратно.

32. Теперь мы опять находимся в экране «D/R&EXP». а. Перейдите к работе с серво руля высоты или шага, нажав на стрелку справа от «AILE».



b. Теперь запрограммируйте значение -40% для «EXPO» руля высоты (шага).

с. Нажмите на иконку «NULL», чтобы выбрать переключатель для этой функции.

d. Повторите шаги 30 и 31, чтобы назначить функцию на переключатель «А». Убедитесь, что переключатель находится в правильном положении, прежде чем вводить значение функции.

Вы должны получить возможность включать и выключать экспоненту на обоих серво одним переключателем.

Замечание: Более продвинутые пользователи могут применять разные значения экспоненты и двойных расходов в разных полётных условиях.

Теперь ваш вертолёт должен быть готов к полёту. Проделайте проверку дальности действия и предполётную проверку и наслаждайтесь!

На этом руководство по быстрому запуску и настройкам заканчивается, но не заканчивается ваше изучение программирования Aurora для вертолётов. Сейчас вы овладели голым минимумом знаний, достаточным только для того, чтобы поднять вертолёт в воздух. Мы рекомендуем вам изучить следующие разделы полного руководства по использованию:

Кривые газа и шага Удержание газа Условия полёта для режимов повышения холостого хода Функция FailSafe для 2.4 и QPCM.

* Внимание: Во время зарядки Aurora питание передатчика должно быть выключено.

